



# C

## Montera rännkrok på takfotsbräda



Montera den första rännkroken med rostfri skruv eller ankar-spik. Den ska monteras 100 mm från ytterkant och 25 mm ner från takkanten.



Mät takets bredd i meter och multiplicera med 5 för att få ut den sista krokens avstånd till takkanten i mm.

**Exempel:** huset är 10 meter \* 5 = 50 mm. Den sista kroken ska alltså placeras 50 mm lägre än den första.



Montera den sista rännkroken och spänn sedan ett snöre mellan första och sista kroken för att få ut på vilken höjd de övriga krokarna ska monteras.

Se till att spänna snöret ordentligt.