



# D Montera hängränna *med Rännkrok*

När du valt typ av krok och monterat dessa enligt tidigare instruktioner är det dags att montera hängränna (R01).

**OBS!** Verifiera efter steg 3 att rännan lutar bort från husväggen. På så sätt rinner vatten bort från husväggen om rännan bräddar över.



Lägg rännan i krokarna.



Tryck ned framkanten på rännan mot kroken och böj över låsblecket.



Tryck därefter ned rännan så att den helt vilar på kroken och böj över det bakre låsblecket.