



G

Skarva utan rännskarv

Om du önskar en mer "osynlig" skarv mellan dina hängrännor kan du välja att skarva utan rännskarv. Detta görs enligt de enkla stegen här nedan.



Vik upp en ca 40 mm lång flik av den undre hängrännans bakkant.



Lägg i fogmassa enligt de orange linjerna.



Fäll ner den övre hängrännan i den undre.



Vik över fliken och kläm ihop så att båda hängrännorna låses fast.