K Montera valmad nock

OBS! Komplex anslutning. Valmade tak kräver lite extra tillpassning. Speciellt vid monteringen av flera nockar, där ett kreativt handlag är en fördel.

1

Montera tätbandet Universal mellan nock och takpanna.

2

Placera en nockplåt och ett ändlock längst ner och fäst ändlock på samma sätt som i montering av nockplåt. Nockplåten monteras med överlappsskruv i var 3:e profiltopp.

3

Vi erbjuder inga enkla lösningar för montering vid flera nockar, utan här krävs ett kreativt handlag, där man klipper till plåten vid nockmötet och skapar en tät lösning. Underlagstaket säkrar full täthet.